

— 目 次 —

1. 減速ミッション(ケース)関係	1
2. 減速ミッション(軸・ギヤー)関係	3
3. 連結座関係	7
4. 搬送駆動関係(VPC230-110,90Z)	9
5. 搬送駆動関係(VPC250-90Z)関係	11
6. 植付ミッション(ケース)関係	13
7. 植付ミッション(軸・ギヤー)関係	15
8. 植付ミッション(コンベアケース)関係	17
9. 植付ミッション(押しアーム)関係	19
10. 植付ミッション(押し棒・苗載台枠)・防風カバー関係	23
11. 植付ミッション(縦送りアーム)関係	27
12. 植付ミッション(縦送り爪)関係	29
13. 植付ミッション(上下送り)関係	31
14. 植付ミッション(苗受・苗受ケース)関係	35
15. 植付ミッション(跳出し)関係	37
16. 植付ミッション(横送り)関係	39
17. 植付ミッション(苗受カバー・苗載台)関係	41
18. 植付ミッション(送り出し爪)関係	43
19. 溝切板関係(VPC230-110,90Z)	45
20. 溝切板関係(VPC250-90Z)	47
21. 溝切ディスク関係	49
22. 植付ディスク関係	51
23. 土寄輪関係	53
24. フレーム・補助車輪・主変速	55
25. ハンドル・レバー・スロットル関係	57
26. スイング関係	59
27. 車輪ケース・車輪関係	61
28. ボンネット・サイドカバー関係	63
29. 予備苗台関係	65
30. ワイヤ関係	67
31. 標準付属品関係	69
32. オプション関係	71

エンジン

- 33. クランクケース関係 73
- 34. クランクシャフト・ピストン関係 75
- 35. カムシャフト・エアクリーナー・マフラー関係 77
- 36. ガバナー・コントロール関係 79
- 37. カバー関係 81
- 38. リコイルスターター関係 83
- 39. キャブレター関係 85
- 40. フライホイール・イグニッションコイル関係 87