


PARTS DIAGRAM



09/11/05

LS-546

零件編號名稱價格對照表

PARTS LIST

ITEM 序號	PARTS NO 零件編號	零件名稱	PARTS NAME	Q'TY 用量	ITEM 序號	PARTS NO 零件編號	零件名稱	PARTS NAME	Q'TY 用量
01	60-001	曲軸箱	Crank Case	1	29	546-038	黃油杯身	Grease Cup(seat)	3
02	60-002	油封條	Ring, Crank Case	1	30	546-039	黃油杯蓋	Grease Cup(head)	3
03	60-003	後蓋	Cover, Crank Case	1	31	645-4109	活門組	Valve Assy	6
04	22-004	探油鏡	Oil Gauge Plug	1	32	545-045	進水室	Suction Metal	1
05	22-005	油封條	Ring, Oil Gauge	1	33	545-050	排水室	Discharge Metal	1
06	22-006	洩油螺絲	Oil Plug	1	34	60-051	出水開關	Ball-Cock	2
07	22-007	油封條10X3	O-Ring	1	35	545-073	排水孔塞頭	Plunger, Discharge Meta	1
08	22-010	加油蓋	Oil Plug	1	36	34-038	油封條36x3	O-Ring	1
09	60-028	皮帶輪	Pulley	1	37	60-053	空氣室	Air Chamber	1
10	60-026	側蓋	Cover, Oil Seal	2	38	22-054	壓力表	Pressure Gauge	1
11	60-025	曲軸油封	Oil Seal Crank Shaft	2	39	22-059	閥座油封	Valve Seat Ring	1
12	60-024	軸承	Bearing	2	40	545-060	迴水閥座	Valve Seat	1
13	60-021	連桿	Connecting Rod	3	41	545-063	迴水座	Body, Overflow	1
14	60-020	曲軸	Crank Shaft	1	42	27-076	油封條16x2	O-Ring	2
15	60-022	柱塞梢	Plunger Pin	3	43	645-061A	迴水針閥(陶瓷)	Valve	1
16	545-023	柱塞	Plunger	3	44	545-061	迴水針	Valve Bar	1
17	LU-0904000	平型鍵	Key	1	45	60-067	下塞	Under Metal	1
18	545-009	防塵蓋	Plunger Cover	1	46	LU-0904800	E型扣環#5	E-shape Ring	2
19	22-022	柱塞梢	Plunger Pin	2	47	60-068A	下塞梢銅套管	Bush	2
20	545-012	鐵腳	Bed, Crank Case	2	48	60-068	下塞梢	Pin	1
21	60-030	柱塞油封	Oil Seal, Plunger	3	49	60-069	調壓彈簧	Spring	1
22	60-031	檔水環	Seal, Stopping Water	3	50	60-070	上塞	Upper Metal	1
23	546-032	迫緊壓環	Grand	3	51	60-065	迴水管	Spring Box	1
24	546-033	油封條	O-Ring	3	52	60-066	迴水把手	Lever	1
25	546-034	黃油環	Grease Ring	3	53	60-064	把手固定螺絲	Screw	2
26	546-035	V迫緊	V. Packing	9	54	60-071	調壓固定螺母	Fly Nut	1
27	546-036	迫緊底座	V. Packing Seat	3	55	60-072	調壓螺絲	Adjusting Screw	1
28	545-037	汽缸室	Cylinder	1	56	30-090	1"迫緊	Packing	1

09/11/105

ITEM 序號	PARTS NO 零件編號	零件名稱	PARTS NAME	Q'TY 用量
57	30-091	申木	Core Coupling	1
58	30-092	蝶螺帽	Wing Nut	1
59	30-094	管束	Brass Cup	1
60	60-090	迫緊	Packing	1
61	60-091	申木	Core Coupling	1
62	60-092	蝶螺帽	Wing Nut	1
63	60-094	管束	Brass Cup	1
64	60-095	申木	Core Strainer	1
65	60-4960	吸水網頭	Strainer Assy	1
66	655-040B	活門白鐵套		6
67	645-040	活門套環	Valve Seat	6
68	645-041	活門蓋	Valve Seat	6
69	645-042	活門塞	Stopper	6
70	645-044	活門彈簧	Valve Spring	6
71	545-043B	活門罩塞		6
72	645-043.043A	活門罩	Spring Box	6
73	30-4117	1"迴水管組	Suction Hose Assy	1
74	60-4117	吸水管組	Suction Hose Assy	1
75	60-4123	調壓螺絲組	Fly Nut & Regulating Screw	1
76	545-4129	迴水座組	Overflow Seat Assy	1
77	546-032A	迫緊壓環固定片	Packing Stable Plate	1
78	22-004A	油封條 22x2.5	O-Ring	1